
## Wie verpacke ich sicher?



**Mikrofone und elektronisches Zubehör** sollten auf dem Versandweg bestmöglich geschützt sein. Schäden sind jedoch einfach vermeidbar:

- 1. Keine abgenutzen oder geknickten Kartons verwenden, da diese beim Stapeln zerquetschen. Hochempfindliches am besten Karton-in-Karton verpacken. *Modrige Kartons aus dem feuchten Keller werden u.U. abgewiesen (sorry, ich bin allergisch...)*.
  - 2. Bitte nur sauberes Polstermaterial verwenden. Insbesondere Kondensatormikrofone reagieren sehr empfindlich auf jede Verschmutzung.
- 3. Mikrofone und elektronisches Zubehör vor Staub und Feuchtigkeit geschützt verpacken. Eine innere Umhüllung aus Luftpolsterfolie eignet sich hierfür am besten.
- 4. Zwischenräume mit Luftpolstern, Verpackungschips, Knüllpapier o.ä. ausfüllen, so dass schwere Gegenstände nicht zusammenstoßen können (v.a. Netzteile).
- 5. Klebeband bitte maßvoll und nur für die Außenverpackung verwenden! Das erleichtert uns das Aus- und Wiederverpaclen und spart damit wertvolle Zeit und Mühe.
  - 6. ZU GUTER LETZT: Helfen Sie uns, die Umwelt zu schonen! Verpacken Sie bitte so, dass Außenverpackung und Polstermaterial möglichst vollständig wiederverwendet werden können. Denn: *Kein* Müll ist der beste Müll!

Danke!